

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05  
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [moxa.pro-solution.ru](http://moxa.pro-solution.ru) | эл. почта: [mhk@pro-solution.ru](mailto:mhk@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70

## Шасси коммутаторов, соответствующие требованиям IEC 61850-3 Серия PT-7528. Техническое описание



28-портовый управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19"

### Модели:

- PT-7528-12MSC-12TX-4GSFP-HV

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 12 портов 10/100BaseF(X) (многомод, SC), 12 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

- PT-7528-12MSC-12TX-4GSFP-HV-HV

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 12 портов 10/100BaseF(X) (многомод, SC), 12 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP (2 блока питания)

- PT-7528-12MSC-12TX-4GSFP-WV

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 12 портов 10/100BaseF(X) (многомод, SC), 12 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

- PT-7528-12MSC-12TX-4GSFP-WV-WV

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 12 портов 10/100BaseF(X) (многомод, SC), 12 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

- PT-7528-12MST-12TX-4GSFP-HV

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 12 портов 10/100BaseF(X) (многомод, ST), 12 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

- 
- **PT-7528-12MST-12TX-4GSFP-HV-HV**
- 

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 12 портов 10/100BaseF(X) (многомод, ST), 12 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-12MST-12TX-4GSFP-WV**
- 

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 12 портов 10/100BaseF(X) (многомод, ST), 12 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-12MST-12TX-4GSFP-WV-WV**
- 

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 12 портов 10/100BaseF(X) (многомод, ST), 12 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-16MSC-8TX-4GSFP-HV**
- 

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 16 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем SC), 8 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-16MSC-8TX-4GSFP-HV-HV**
- 

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 16 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем SC), 8 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-16MSC-8TX-4GSFP-WV**
- 

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 16 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем SC), 8 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-16MSC-8TX-4GSFP-WV-WV**
- 

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 16 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем SC), 8 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-16MST-8TX-4GSFP-HV**
- 

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 16 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем ST), 8 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-16MST-8TX-4GSFP-HV-HV**
- 

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 16 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем ST), 8 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-16MST-8TX-4GSFP-WV**
-

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 16 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем ST), 8 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- PT-7528-16MST-8TX-4GSFP-WV-WV

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 16 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем ST), 8 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- PT-7528-20MSC-4TX-4GSFP-HV

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 20 портов 10/100BaseF(X) ports (многомод, разъем SC), 4 порта 10/100BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- PT-7528-20MSC-4TX-4GSFP-HV-HV

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 20 портов 10/100BaseF(X) ports (многомод, разъем SC), 4 порта 10/100BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- PT-7528-20MSC-4TX-4GSFP-WV

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 20 портов 10/100BaseF(X) ports (многомод, разъем SC), 4 порта 10/100BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- PT-7528-20MSC-4TX-4GSFP-WV-WV

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 20 портов 10/100BaseF(X) ports (многомод, разъем SC), 4 порта 10/100BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- PT-7528-20MST-4TX-4GSFP-HV

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 20 портов 10/100BaseF(X) ports (многомод, разъем ST), 4 порта 10/100BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- PT-7528-20MST-4TX-4GSFP-HV-HV

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 20 портов 10/100BaseF(X) ports (многомод, разъем ST), 4 порта 10/100BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- PT-7528-20MST-4TX-4GSFP-WV

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 20 портов 10/100BaseF(X) ports (многомод, разъем ST), 4 порта 10/100BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- PT-7528-20MST-4TX-4GSFP-WV-WV

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 20 портов 10/100BaseF(X) ports (многомод, разъем ST), 4 порта 10/100BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- 
- **PT-7528-8MSC-16TX-4GSFP-HV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 8 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем SC), 16 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-8MSC-16TX-4GSFP-HV-HV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 8 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем SC), 16 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-8MSC-16TX-4GSFP-WV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 8 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем SC), 16 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-8MSC-16TX-4GSFP-WV-WV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 8 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем SC), 16 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-8MST-16TX-4GSFP-HV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 8 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем ST), 16 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-8MST-16TX-4GSFP-HV-HV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 8 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем ST), 16 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-8MST-16TX-4GSFP-WV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 8 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем ST), 16 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-8MST-16TX-4GSFP-WV-WV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 8 портов 10/100BaseF(X) (многомод, разъем ST), 16 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-8SSC-16TX-4GSFP-HV-HV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 8 портов 10/100BaseF(X) (одномод, разъем SC), 16 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-8SSC-16TX-4GSFP-WV-WV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": 8 портов 10/100BaseF(X) (одномод, разъем SC), 16 портов 10/100/BaseT(X), 4 порта 1000BaseSFP

---

- **PT-7528-24TX-HV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": до 28 портов(включая один слот для модуля FastEthernet или Gigabit)

---

- **PT-7528-24TX-HV-HV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": до 28 портов(включая один слот для модуля FastEthernet или Gigabit)

---

- **PT-7528-24TX-WV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": до 28 портов(включая один слот для модуля FastEthernet или Gigabit)

---

- **PT-7528-24TX-WV-WV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": до 28 портов(включая один слот для модуля FastEthernet или Gigabit)

---

- **PT-7528-24TX-WV-HV**

---

Управляемый Ethernet-коммутатор в стойку 19": до 28 портов(включая один слот для модуля FastEthernet или Gigabit)

---

### **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05  
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: [moxa.pro-solution.ru](http://moxa.pro-solution.ru) | эл. почта: [mxc@pro-solution.ru](mailto:mxc@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70**